

## Allmänt

Anvisningarna avser montering av CC Höganäs keramiska plattor på underlag av lättbetong, tegel eller betong gjuten mot brädform. Före plattsättning bör underlaget grundas. Grundningsbruket slås på med brukslev. Skiktet skall vara tunt men täckande. Ev. ojämnheter i underlaget utjämnas.

Vägglivens läge bestäms genom upplodning vid alla hörn och vinklar samt i övrigt där så erfordras med hänsyn till väggarnas längder. Sättbrukets tjocklek beräknas till ca 15 mm. Tjockleken kan på mindre partier få gå ned till ca 10 mm eller upp till ca 25 mm. Vid större avvikelser än dessa utstockas först ytan.

Ytans längd och höjd uppmäts och antalet plattskift inkl. fogar beräknas. Underlaget skall fuktas före plattsättningen.

Grundningsbruk skall normalt vara KC 10/90/325. I speciellt våta utrymmen, t.ex. simbassänger användes C 100/250.

Sättbruk skall normalt vara KC 35/65/550. I speciellt våta utrymmen, t.ex. simbassänger användes C 100/400.

Ballastmaterial skall ha max. kornstorlek 4 mm.

Utvändig beklädnad på underlag av lättbetong med densitet  $\leq 500 \text{ kg/m}^3$ , armeras och förankras med svetsat armeringsnät med 2,5 mm trådtjocklek och 100–200 mm rutstorlek. Armeringen fästes i den bärande stommen med minst 4 kramlor/m<sup>2</sup> av  $\varnothing 3 \text{ mm}$  rostfritt stål 2324 enligt SIS 14 23 24.

## Plattsättning



1. Bruk lägges på plattans hela baksida och med tjocklek så att plattans framsida kommer några mm utanför färdigt väggliv.



2. Plattan sättes mot underlaget, riktas och knackas fast.



3. Brukssträngen skäres av lodrätt när sockelskiftet satts.



4. Snöret flyttas uppåt vartefter plattsättningen fortskrider. Innan nästa skift sättes bör en avfasad sträng av bruk läggas ut på föregående skift för undvikande av håligheter bakom plattorna.

## Fogning



5. Fogning av vägg kan utföras när sättbruket hårdnat. Fogarna skall vara fria från fästmassa till minst halva plattjockleken. Fogbruket påföres med hjälp av gummispackel. Fogningen skall alltid ske diagonalt över fogarna tills dessa är väl fyllda. Överflödigt fogbruk skrapas bort med gummispackel.

## Rengöring



6. Grovrengöring utföres med fuktad styv svamp, som sköljes ofta.



7. Finrengöring utföres med torrt trassel. Fogarna hålles fuktiga ca 3 dygn. På glaserade plattor kan rester efter fogbruk normalt torkas bort med en torr trasa/trassel.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)